

Feilsøking på BlueChimney røyksuger:

BlueChimney vil ikke starte - sjekk følgende i kronologisk rekkefølge:

1. Fjernkontroll

- Lyser fjernkontrollen når du trykker på knappene? Lyset skal være sterkt og stabilt. Hvis ikke, skift ut batteriet.
- Lyser fjernkontrollen når du trykker på knappene? Lyset skal være sterkt og stabilt. Hvis ja, gjenta "parring" av fjernkontroll og styreboks. Parring gjøres ved å trykke en gang på parring knappen på styreboks hvoretter man innen 15 sekunder må trykke en gang på start knappen (med "O" symbol) på fjernkontroll.

2. Strømforsyning:

- Lyser transformatoren blått? Sjekk om det er strøm i støpselet. Hvis ikke, slå på strømmen og sjekk kablene til og fra transformatoren for ev skader.

3. Styreboks:

- Er det konstant rødt lys og blinkende grønt lys i kontrollboksen? Hvis det ikke er konstant rødt lys og blinkende grønt lys er det en feil på styreboksen eller på motorstyringen i kjøleaggregatet. Enhetene må skiftes ut.
- Er det ikke konstant rødt lys og blinkende grønt lys i kontrollboksen?
 - Trekk forsiktig pluggen fra røyksugeren ut av kontrollboksen og se om kontrollboksen lyser rødt og blinker grønt. Hvis det ikke er lys skal kontrollboksen skiftes ut.
 - Hvis lyset i styreboksen tennes når kabelpluggen tas ut, skyldes dette kortslutning på kabelplugg, kabel eller i røyksuger. Sjekk kabeltilkoblingen til røyksuger, støpselet til kontrollboksen og om røyksuger har vært utsatt for overoppheting som følge av strømbrydd eller pipebrann.

4. Røyksuger:

- Er det lys i røyksugeren? Rødt lys må være synlig når man ser horisontalt gjennom de øvre inntakskanalene som nedkjøler motoren. Hvis det ikke er rødt lys skal kjøleenheten skiftes ut.
- Er det lys i røyksugeren? Et sterkt rødt lys skal være synlig gjennom de øvre inntakskanalene for kjøling av motoren. Kontroller i så fall at propellen kan dreie fritt etter at eventuelle gjenstander og lignende er fjernet.

5. Andre feil:

- A. Starter av seg selv og går i høy hastighet. Kjøleaggregatet skiftes.
- B. Kan ikke regulere hastigheten: Trekk støpselet ut av kontrollboksen i 2 minutter, og par deretter fjernkontrollen og kontrollboksen igjen.
- C. Røyksugeren lager lyd - når den ikke er i bruk er det en klikkelyd:
 - a . Hengslet på røyksugeren/flensen skal bøyes/presses nedover slik at hele røyksugeren hviler på bunnflensen.
 - b . Murflens strammet for stramt i hjørnene slik at flensen bøyer seg nedover i hvert hjørne. Løsne skruer slik at murflensen blir rett og evt bøy eller press hengslet nedover slik at røyksugeren hviler mot murflensen slik at det ikke kan vippe.
- D. Røyksugeren lager lyd - når den er i bruk:
 - a . Rasling, klikking, tikk: Toppring montert feil. Skruene under toppringen løsnes og toppringen presses ned over sporene på husrøret slik at toppringen holder fast i kjøleenheten
 - b . Metallisk skrapelyd: Innvendig sentrifugalkjølevinge må flyttes: Kjøleenhet må byttes.
- E. Røyksugeren starter av seg selv og går med lav hastighet: Ved temperaturer over 35°C (f.eks. sollys eller høy varme fra toppen av skorsteinen) starter røyksugeren av seg selv. Det er en normal funksjon for å kjøle ned motoren.