

VIKTIGE MONTERINGSINSTRUKSJONER

Viktig informasjon: Vennligst les dette før installasjon.

- Gulvplankene skal transporteres liggende. De skal også lagres liggende i uåpnet emballasje på et tørt sted.
 - La gulvplankene akklimatisere seg (i uåpnet emballasje) til romtemperatur i 48 timer før installasjon. Romtemperaturen bør være minst 18 °C før og under installasjonen.
 - Inspiser gulvplankene før legging. Det gis ingen erstatning eller reklamasjon for materiale som allerede er montert. Ubrukte planker fra åpnet emballasje bør forsegles med tape i originalemballasjen.
 - Gulvplankene skal legges som et flytende gulv og må ikke festes til undergulvet eller noen vertikale konstruksjoner. Sørg for å ha en avstand på minst 5 mm fra vegger eller andre vertikale elementer. Disse åpningene skal dekkles med passende gulvlistor eller ekspansjonsprofiler etter montering.
 - Passende ekspansjonsprofiler skal brukes ved dørterskler, og dersom gulvet overskrider 12 m i lengde og 7 m i bredde.
 - Det anbefales å bruke filtknotter på møbelben for å unngå riper i gulvet.
-

MONTERINGSINSTRUKSJONER FOR SPC-VINYL

Før du begynner

Ikke lagre produktene direkte på betong– sørg for luftsirkulasjon. Spre utover eskene, ikke åpne før montering og ikke utsett hjørnene for skader.

Gulvplankene skal transporteres og lagres liggende i uåpnet emballasje på et tørt sted. Dette gjelder både nye og eksisterende modeller.

Før installasjon må plankene akklimatiseres til romtemperatur. La originalemballasjen ligge uåpnet i grupper på 4-5 i minst 48 timer i rommet der de skal installeres. Temperaturen i rommet må være mellom 18 °C og 25 °C, og luftfuktigheten mellom 40 % og 65 %. Disse grensene må opprettholdes både under installasjon og ved vanlig bruk. Undergulvets temperatur må være minst 15 °C. Håndter pakkene forsiktig og åpne dem først rett før installasjon.

Små variasjoner i farge og strukturer er med på å gi et naturlig uttrykk. Ved å blande planker fra ulike pakker oppnår man et mer livlig og variert mønster.

Unngå langvarig eksponering for direkte sollys. Høye temperaturer og UV-stråling kan påvirke klikksystemet og føre til misfarging. Kontakt forhandler for ytterligere informasjon.

Inspiser alle planker før installasjon. Det aksepteres ikke reklamasjon etter at gulvet er tilpasset eller montert.

Ta hensyn til belastningsgrenser og punktbelastninger for å sikre at gulvet får bevege seg fritt.

INSTALLASJON

Klargjøring

Kontroller at plankene ikke har noen skader eller kvalitetsfeil. Rengjør undergulvet grundig.

Første rad

Start i venstre hjørne med fjærsiden vendt mot veggen. Hold kortsiden 5 mm fra veggen. Langsiden skal festes når tre rader er lagt.

Neste planker

Plasser enden av neste planke skrått mot den første og legg deretter ned. Fortsett slik ut hele første rad.

Siste planke i raden

Legg siste planke med oversiden ned og kortsiden uten lås mot veggen. Sørg for minst 5 mm avstand. Merk hvor den skal kappes.

Kapping av planker

Legg planken med oversiden ned og kapp til riktig lengde med sirkelsag. Ved bruk av håndsag – bruk fintannet blad og kapp med oversiden opp. Gulvet kan snittes med en skarp kniv og knekkes til riktig lengde. Kapp og snitt må være over 10 cm for å kunne knekkes.

Andre rad

Bruk avkapp fra forrige rad hvis det er minst 30 cm langt. Hvis for kort, bruk en ny planke og kapp i to. Sørg alltid for at endeskjøtene forskyves minst 30 cm mellom radene.

Videre legging

Plasser kortsiden av planken skrått inn mot forrige rad og bøy den ned. Pass på at planken ligger korrekt på låselisten i forrige rad.

Videre legging – hele raden

Løft planken sammen med dem som allerede ligger i raden, ca 25 mm, og press mot forrige rad. Senk igjen så snart de er riktig posisjonert. Ikke press helt ned før hele raden er lagt. Trykk deretter hele raden ned mot underlaget før du går videre til neste.

Siste rad

Mål og kapp plankene til, og sørg for 5-6,5 mm klaring mot veggen.

Rørgjennomføringer

Mål diameteren på røret og bor et hull som er 10 mm større. Del planken, monter den på gulvet, og lim på plass med den utskårne delen med trelim.

Lister og dørkarmer

Legg en planke med eventuelt underlag (med dekorflaten ned) ved dørkarmen og sag etter formen. Skyv planken under karmen.

UNDERGULV

Godt forarbeid av undergulvet er avgjørende for et vellykket resultat. Ujevnheter vil kunne vises gjennom gulvet. Undergulvet må være glatt, tørt og rent, med høydeforskjeller på maks 3 mm over 3 meter. Sprekk og hull må sparkles med hurtigherdende sementbasert sparkelmasse eller avrettingsmasse.

Ujevnheter over 3 mm må slipes eller sparkles. Overflaten må være fri for smuss, olje, limrester osv. Fjerning av gamle teppestifter eller limrester er viktig. Ujevnheter og forhøyninger vil hindre korrekt montering.

Selv om plankene tåler fukt, fungerer de ikke som en fuktbarriere. Undergulvet må være helt tørt før installasjon. Produsenten fraskriver seg ansvar for fuktskader i undergulvet.

Undergulvet må være fast, stabilt og plant. Malings- eller pussdråper må fjernes. Klikkplanker kan legges over eksisterende fast gulv (linoleum, PVC), men tekstile gulv må fjernes.

Ved legging over fliser må fugene sparkles for jevnt underlag.

Klikkfliser er støysvake i bruk. Ytterligere støydemping er kun mulig med spesialmaterialer.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Ikke voks eller poler SPC-klikkgulvet.

Til daglig rengjøring kan du bruke en støvsuger med munnstykke, kost eller en lett fuktet mopp.

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, skureputer eller rengjøringspulver.

Det anbefales å legge passende matter ved inngangspartier for å samle opp smuss, sand og småstein. Møbler som flyttes ofte bør ha filtknotter for å unngå riper i gulvet. Tunge møbler og hvitevarer bør ha bredbunnede gulvbeskyttere som ikke setter merker.

Bruk gulvbeskyttermatte under kontorstoler med hjul.

Vær forsiktig ved flytting av møbler - de må aldri dras over gulvet. Bruk eventuelt egnet beskyttelse.

Unngå langvarig eksponering for direkte sollys ved å bruke gardiner eller persienner.

