

## PRODUKTDATABLAD MODENA STEINIMPREGNERING

*Vannbasert impregnering til skifer og naturstein. Klassifisert som ufarlig. Usynlig, vann og oljeavvisende, svært diffusjonsåpen impregnering til bruk inne og ute. Anbefales også på sugende fliser og sementbaserte fuger for enklere renhold. Forenkler renhold og vedlikehold. Nanoteknologi gjør at impregneringen trenger ned og inn i porene. Etterlater ingen film/hinne på overflaten.*

### DOSERING:

Benyttes alltid ufortynnet som overflate impregnering.

### FORBRUK:

10-20m<sup>2</sup> per liter, sterkt avhengig av underlagets porøsitet/ sugeevne.

### BRUKSANVISNING:

Overflaten skal være ren og overflatetørr før impregnering. Til fjerning av begroing bruk Modena Sopp & algefjerner. Ved fjerning av skitt, fugeslør, sementslør og kalkslør bruk Modena Naturstein og flisrens. Påfør med lavtrykk sprøyte, kost, rulle eller svamp. Impregneringen har viskositet som vann. For ekstra beskyttelse på porøse og mer sugende overflater kan ekstra påføring gjøres ca 1 time etter første påføring, «vått i vått». NB! Eventuelt overskudd som ikke trekker ned i underlaget etter ca 10-15minutt må tørkes bort med lofri klut eller dras over i fug som gjerne trekker mer. Herding etter ca 24 timer. Full effekt oppnås 2 dager etter påføring. Man kan trå forsiktig på gulv etter 4-5 timer når overflatetørt, men ikke utsette overflaten for fukt og skitt. Full bruk etter 24 timer. Test først på et lite område før fullskala påføring.

### SIKKERHET OG OPPBEVARING:

Oppbevares utilgjengelig for barn, og lagres i lukket beholder i plussgrader.

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på [www.modena.no](http://www.modena.no)

Kildesortering: Sorteres som plast.

**Modena Gruppen AS**  
**Brannstasjonsveien 22**  
**4312 Sandnes**  
[post@modena.no](mailto:post@modena.no)  
[www.modena.no](http://www.modena.no)

Kundesenter: 3800 3000